

Návod na použití digitálního termostatu u infranelů HEAT DECOR

HEAT[®]
DECOR



Technické informace:

Napájení	~220V
Odchylka měření	± 10%
Pracovní napětí	2A
Maximální napětí	8A
Ovládaní	Dotyková tlačítka
Ochrana proti přehřátí termostatu	75 °C
Ochrana před zkratem	10A pojistka
Paměť nastavení	Vnitřní paměť s mikroprocesoru s automatickým zapisováním hodnot po 30s od posledního stisku tlačítka

Návod pro obsluhu termostatu:

1. Po zapnutí topného panelu do sítě se zobrazí na termostatu po dobu 10s aktuální teplota panelu.

Současným stisknutím tlačítek ▲ ▼ se zobrazí teplota ovzduší.

Zobrazení hodnoty např. **2.4** - tečka za první číslovkou znamená, že termostat zobrazuje teplotu panelu 24°C.

2. V průběhu, kdy se zobrazuje teplota panelu můžeme měnit pomocí tlačítek ▲ ▼ maximální teplotu panelu v rozsahu **0** až **95** °C (tovární nastavení je 80°C).

3. Po 10 sekundách od zapnutí panelu se termostat přepne do režimu zobrazení aktuální teploty ovzduší.

Příklad zobrazení teploty ovzduší 22°C **22.** - tečka za druhou číslovkou znamená, že topení je aktivní. Pokud tečka za číslovkami není, znamená to, že topení není aktivní.

22. *topení aktivní*

22 *topení není aktivní*

4. Volbou tlačítek ▲ ▼ můžete nastavit požadovanou teplotu ovzduší v rozsahu **5** až **35** °C během volby teploty číslovky blikají.

www.heat-home.cz, www.heathome.cz
obchod@heathome.cz

Heat Home s.r.o., IČO: 05879175, DIČ: CZ 058 79 175

Návod na použití digitálního termostatu u infranelů HEAT DECOR

5. **Přepínání režimu ovládaní** - Současným stisknutím obou tlačítek ▲ ▼ přepnete termostat do režimu zobrazení a volby teploty panelu nebo teploty ovzduší. Aktuální režim poznáte dle výše zmíněné tečky mezi číslovkami.
6. **Dětská pojistka** - současným stisknutím a přidržením těchto tlačítek ▲ ▼ po dobu **6 sekund** se zobrazí **C1**, což znamená, že ovládaní je zamčeno. Při zamčeném ovládaní se při pokusu změny teploty zobrazí **CH** (symbol dětské pojistky) a není možné provést změnu teploty. Pro zrušení dětské pojistky je nutno opět stisknout a držet současně po dobu **6 sekund** tlačítka ▲ ▼ dokud se nezobrazí **C0** (znamená že dětská pojistka není aktivní).
7. **Noční režim zobrazení** – Dlouhým stisknutím tlačítka ▼ po dobu cca 6 sekund zapnete tuto funkci (svícení) displeje.

Zobrazení **L0** znamená noční režim aktivní. Displej svítí pouze po zmačknutí tlačítek a po 10 sekundách od posledního stisknutí tlačítka se displej vypne.

Dlouhým stisknutím tlačítka ▲ po dobu cca 6 sekund se zobrazí **L1**, což znamená, že displej bude stále aktivní (svítit).

Popis termostatu:

